MAJOR

POMPES clapet PALETTE REF. 105184 01--105184 02--105184 03--105184 10--





IMPORTANT: LIREATTENTIVEMENTTOUTES LESNOTICES

AVANT LE STOCKAGE, LINSTALLATION OU LA HISE EN SERVICE DU MATERIEL CONCERNE. (A USAGE STRICTEHENT PROFESSIONNEL)







REFERENCES CYLINDREE

CC

6000

MOTEURS

7000

OBSERVATIONS

9000

105184 01 105184 02

216

Montage anciens plateaux suiveurs

216 216 216

Montage plateau suiveur

Pompage direct sans plateau

Pieces inox en contact avec le produit

105184 03 105184 10

REFERENCES DES POMPES

Une pompe se designe par 10 chiffres de la facon suivante



RADICAL SPECIFICITE POCHETTE DE JOINTS [105184_k,, __0_l 03 10

 $_{\mathbf{p}}_{\mathbf{l}}$

_02 J 03 04 05 06

Exemple: **POMPĘ REF** : 105184 02 02

= pompe a palette de 216 cc (REF. 105184) de specificite et montee avec une pochette de joints my ACCESSOIRES



DVANNE PRODUIT (DECOMPRESSION) 1/4" REF. 601046 3/8" REF. 601047 1/2" REF. 601048 3/4" REF. 601049 1" REF. 601074



DFILTRE PRODUIT HAUTE-PRESSION 3/4" REF. 104090 1" REF. 106262 14 01



□ VANNEAIRDE DECOMPRESSION 3/4" REF. 91458



OMANOM ETRE ASEPARATEUR REF.601029



DREGULATEUR PRODUIT REF. 102790 01 11 REF. 102851 01 11

-m

LUBRIFIANT SPECIAL (2 LITRES) REF. 91670



MANUEL D'INSTRUCTIONS



EXSON SOMMAIRE

1/1

I-----CHAPITRE (§) NOTICE

PREFACE

▶ 01 D SOMMAIRE

02 GARANTIE / CONFORMITE / SECURITE.



INSTALLATION

04 D SECURITE: RECEPTION, MANUTENTION, INSTALLATION, ENCOMBREMENT.

06 □ STOCKAGE.

08 D MAROUAGE MATERIEL(S).

10 D RACCORDEMENT DES SOUS-ENSEMBLES.



FONCTIONNEMENT

AUCUNE MANIPULATION A CETTE ETAPE



16 D USAGEATTENDU.

18

DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT.

UTILISATION

22 D REGLAGES.



27 D PANNES ET INCIDENTS.

MAINTENANCE

28

ENTRETIEN PREVENTIF

(periodicite, composants de premiere et seconde necessite).

29 DENTRETIEN CURATIF

(processus d'intervention, movens a mettre en oeuvre).

30 D NOMENCLATURES

(pieces detachees, pieces d'usures, etc).



MANUEL D'INSTRUCTIONS

PREFACE

PMP91d



02 | GARANTIE - CONFORMITE - SECURITE. 1/3 (EXTRAITS...)

Nos fournitures comprennent uniquement le materiel specifie dans nos offres. L'acceptation de celles-ci implique egalement 1'acceptation de nos conditions de vente. Nous nous reser-vons le droit d'apporter toutes modifications ou ameliorations et ceci meme apres reception de commande sans que l'on puisse nous imputer une non-conformite aux descriptions contenues dans les manuels d'instructions et les catalogues en circulation.

Notre materiel est contróle et essaye dans nos ateliers avant expedition.

Pour etre valable, toute reclamation concernant un materiel commande devra nous etre formulee par ecrit dans les 10 jours suivant la livraison

GARANTIE

Le materiel REXSON, muni de ses plaques d'identification d'origine, beneficie d'une garantie d'un an a partir de la date de depart usine contre tout vice de matiere ou defaut de cons-truction qu'il nous appartient de constater et d'apprecier. La garantie exclut les pieces d'usure, les deteriorations ou usures provenant d'une utilisation anormale ou non prevue par REXSON, d'une inobsen/ation relative aux instructions de bon fonctionnement, ou d'un manque d'entretien. La garantie se limite a 1'echange des pieces retournees a notre usine et reconnues defectueuses par nos services et ne couwe pas les pieces d'usure repertoriees ou non. Les frais eventuels entra Tnes par un arret d'exploitation ne pourront en aucun cas nous etre imputes. Les frais de transport ou d'emballage des pieces d'echanges sont a la charge du client. Une inten/ention peut etre effectuee sur place a la demande du client. Dans ce cas, les frais de transport et d'hebergement

du ou des techniciens resteront a la charge du demandeur. Toute modification effectuee sur nos materiels sans notre accord entrame 1'annulation de la garantie. Notre garantie se limite a celle des fournisseurs de materiels qui entrent dans la composition de nos ensembles.

CONFORMITE

Le materiel REXSON est conforme a la directive europeenne

"Machine" (98/37/CE).

(DECLARATION D"INCORPORATION EN PAGES CEN-

TRALES).

SECURITE

La mise en oeuvre de nos materiels, utilisant parfois des pro-duits soumis a diverses reglementations y compris les reglementations propres au pays destinataire, doit donner lieu au respect des regles de securite en vigueur. Ces regles, et celles qui sont decrites dans le present manuel ainsi que les consi-gnes d'utilisation qui doivent etre fournies par les fabricants et fournisseurs des produits a mettre en oeuvre, doivent etre con-nues des operateurs et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilite.

* = Pieces contenues dans la POCHETTE DE JOINTS

Notes contenues dans la POCHETTE DE JOINT
 Pieces contenues dans le KIT DE MAINTENANCE
 POCHETTE




[[] = Pieces d'usure (non prises en compte dans la garantie d'un an)

NOTES



MANUEL D'INSTRUCTIONS



EXSON

GARANTIE - CONFORMITE - SECURITE. 2/3



PINCEUtNT REF. 91480



PORT DE LUNETTES OBLIGATOIRE REF. 91490





LETTE EN MOUVEMENT REF. 91484



DANGER: PIECES OU SURFACES CHAUDES REF. 91494



DE DECOMPRESSION OU DE PURGE REF. 91487



FLEXIBLE SOUS-PRESSION REF. 91488



CONSULTER LE MftNUEL D'INSTRUCTION ET/OU DEKPLOITATION REF. 91481



JES <u>D</u>'EMftNATION DE PRODUIT REF. 91491



DANGER: ELECTRICITE REF. 91492



PIECES EN MOUVEMENT REF. 91485



RISOUES D'EXPLOSION REF. 91495





PORT DE GANTS OBLIGATOIRE REF. 91489









DANGER: HAUTE-PRESSION REF. 91486 DANGER BLESSURES GRAVES DANGER (MftTERIELS)







DANGER (UTILISATEUR) ETIOUETTE POWE REF. 91506



MANUEL D'INSTRUCTIONS



EXSON







02 GARANTIE-CONFORMITE-SECURITE. 3/3

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES Avant cTutiliser le materiel, ii est important de s'assurer que les operateurs aient lu et assimile toutes les instructions et avertissements de danger de ce manuel ainsi que de ceux concernant les autres elements et accessoires. Une mauvaise utilisation ou fonctionnement du materiel peut causer des blessures graves. Ce materiel est reser-ve a un usage professionnel. Il doit etre utilise unique-ment pour 1'usage auquel ii a ete destine. Ne modifier ni ne transformer le materiel. Les pieces et accessoires doivent etre exclusivement fournies ou agrees par REXSON. Le materiel doit etre verifie periodiquement. Les pieces defectueuses ou usees doivent etre rempla-cees. Ne jamais de passe r les pressions max i d¹ utilisation. Toujours respecter les legislations en vigueur en matiere de securite, d'incendie, d'electricite du pays de destination du materiel. N'utiliser que des produits ou solvants compatibles avec les pieces en contact avec le produit. (Voir fiche technique du fabricant de produit).

Le moteur pneumatique est destine a etre accouple a une pompę. Ne jamais modifier le systeme d'accouplement. Te-nir les mains a 1'ecart des pieces en mouvement. Les pieces constituant ce systeme doivent etre maintenues en bon etat. Avant toute mise en service ou utilisation de la motopompe, lire attentivement la PROCEDURE DE DECOM-PRESSION. Verifier le bon fonctionnement des vannes d'air de decompression et de purge.

DANGER DE PRESSIONS

La securite exige qu'une vanne de coupure **AIR A DECOMPRESSION** soit montee sur le circuit alimentation du moteur de pompe pour laisser echapper l'air emprisonne lors-que l'on coupe cette alimentation. Sans cette precaution, l'air residuel du moteur peut faire fonctionner la moto-pom-pe et causer un accident grave. De meme, une **VANNE DE PURGE PRODUIT** doitetre installee sur le circuit de produit afin de pouvoir le purger (apres coupure de l'air au moteur et sa decompression) avant toute inten/ention sur l'e-quipement. Ces vannes devront rester fermees pour l'air, ouvertes pour le produit durant l'intervention. ATTENTION!

Il est imperatif de prendre connaissance des compatibilites des moteurs et des pompes avant leur accouplement ainsi que des consignes particulieres de securite. Ces instructions figurent sur les manuels d'instructions des pompes.

INCENDIE- EXPLOSION-ARC ELECTRIQUE-

ELECTRICITE STATIOUE

Une mise a la terre incorrecte, une ventilation insuffisante,

des flammes ou etincelles sont susceptibles de provoquer

explosion ou incendie pouvant entratner des blessures

graves. Pour parer a ces risques, notamment lors de 1'utili-

- sation des moto-pompes, Il convient imperativement:
- de relier le materiel, les pieces a traiter, les bidons de produits et de nettoyants a la terre.
- d'assurer une bonne ventilation.
- de maintenir la zone de travail propre et exempte de chif-fons, papiers, solvants...
- de ne pas faire fonctionner de commutateurs electriques en presence de vapeurs ou pendant les deposes.
- de cesser immediatement 1'application en presence d'arcs electriques.
- de maintenir tous liquides en dehors des zones de travail.

DANGERSD'INJECTION

La technologie "haute-pression" (H.P.) exige un maximum de precaution ; son exploitation peut engendrer des fuites dangereuses. Il y a alors risque d'injection de produit dans





les parties du corps exposees, pouvant entrainer des blessures graves et des risques d'amputations.

- Une injection de produit dans la peau ou autres parties du corps (yeux, doigts...) doit etre traitee en urgence par des soins medicaux appropries.
- Ne jamais diriger le jet vers une autre personne. Ne jamais tenter d'arreterlejet avec le corps (mains, doigts...) ni avec des chiffons ou similaires.
- Suivre imperativement les procedures de decompression et de purge pour toute operation de nettoyage, de verification, d'entretien du materiel ou de nettoyage des buses de pistolet.
- Eloigner les flexibles H.P. des zones de circulation, des pieces en mouvement et des zones chaudes.
- Ne jamais soumettre les flexibles produit H.P. a des temperatures superieures a 100°C ou inferieures a 40°C.
- Ne pas utiliser les flexibles H.P. ou B.P. pourtirer ou de-placerle materiel.
- Serrer tous les raccords ainsi que les flexibles H.P.avant la mise en sen/ice du materiel.
- Verifier les flexibles H.P. et les raccords journellement.
- Remplacer les pieces usees ou endommagees. Les raccords des flexibles H.P. ne peuvent pas etre repares.
- Remplacer 1'ensembleflexible H.P.







DANGERS DES PRODUITS TOXIQUES Les produits ou vapeurs toxiques peuvent provoquer des blessures graves par contact avec le corps, dans les yeux, sous la peau, mais egalement par ingestion ou inhalation. Il est imperatif:

- de connattre le type de produit utilise et les dangers qu'il represente.
- de stocker les produits a utiliser dans des zones appro-priees.
- de contenir le produit utilise lors de 1'application dans un recipient concu a cet effet.
- d'evacuer les produits conformement à la legislation du pays ou le materiel est utilise.
- de porter des vetements et protections concus a cet usage.
- de porter lunettes, gants, chaussures, combinaisons et masques pour les voies respiratoires.

ATTENTION: IL **ESTINTERDIT** d'utiliser des solvants a base de carbure halogenes - ainsi que des produits conte-nant ces solvants - en presence **d'ALUMINIUM** ou **de ZINC.** Le non-respect de ces consignes expose 1'utilisateur a des risques d'explosion occasionnant des blessures graves ou mortelles.





PRODUITS MIS EN OEUVRE

Compte-tenu de la diversite des produits mis en oeuvre parles utilisateurs et de 1'impossibilite de recenser l'integralite des caracteristiques des substances chimi-ques, de leur interactions et de leur evolution dans le temps, REXSON ne pourra etre tenu pour responsable

- de la mauvaise compatibilité des materiaux en contact,
- des risques inherents envers le personnel et de l'envi-ronnement, des usures, dereglages ou dysfonctionne-ment du materiel ou des machines ainsi que des quali-tes du produit final.
- L'utilisateur devra identifier et prevenir les dangers po tentiels Mes aux vapeurs toxiques, incendies ou explo-sions Mes aux produits mis en oeuvre. Il determinera les risques de reactions immediates ou les effets cumula-tifs suite aux ex-positions repetees sur le personnel.
- REXSON decline toute responsabilite, frais ou reda mations pour blessures corporelles ou psychiques ou pour dommages materiels directs ou indirects dus a l'u-tilisation des substances chimiques.

MANUEL D'INSTRUCTIONS



04 MANUTENTION - ENCOMBREMENT. 1/1


MANUTENTION


Les pompes de poids et d'encombrement importants doivent etre manutentionnees avec des moyens appropnes.

POMPES

REF.10518401 --/10518402--/10518403--/10518410--

COURSE MAKI PISTON DE POMPĘ





3TROUS0 20 sur 0 160 mm (pour rnoteur)

2TROUSM18sur018Omm(pourpivots) 4TROUSM14sur014Omm(pourtirants)

0GCO1/4'

00001/1	
10518401	875
105184 02	875
1051S4 03	878
10518410	875

VANNE DEPURGE \\

\mathbf{E}

MATERIAUX EN CONTACT AVEC LE PRODUIT POMPE :



- Aciertraite inox/Acier/ PTFE/Carbure de tungstene/Acier eledro-zingue/Gamitures: voirpochettes de joints § 30.
- Aciertraite inox /PTFE/Carbure de tungstene/Gamitures : voir pochettes de joints § 30 (pompe 105184 10--).
- Temperature maxi d'utilisation : 80°C.

06 STOCKAGE 1/1

Placer le materiel a l¹ abri de 1'humidite apres avoir obture les diverses entrees cf air et orifices divers (bouchons).

08 MAROUAGE MATERIEL 1/1







10 RACCORDEMENT DES SOUS-ENSEMBLES 1/1



f\ Ces pompes sont destinees a etre accouplees aux moteurs pneumatiques ou hydrauliques REXSON de course compatible. || est imperatif de se conformer a une association moteur/pompe prevue par REXSON.



MANUEL D'INSTRUCTIONS



16 USAGEATTENDU 1/1

Ces pompes accouplees aux moteurs pneumatiques ou hydrauliques REXSON sont destinees au transfert, au transvasement, a la pulverisation ou a l'extrusion de differents produits visqueux ou pateux, avec un debit et une pression de sortie souhaites.

18 | DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT 1/1

LE PISTON MONTE

- = GAVAGE
- + REFOULEMENT

LE PISTON

MONTE...

Le cl a pet C

se souleve

et laisse

passer le produit

pousse par

la palette P.


Celui-ci rempli

le volume V2.

La diminution du volume disponible en V1 oblige le produit a s'evacuer: IL YA

REFOULEMENT

ET MONTEE EN PRESSION...



LE PISTON REDESCEND =REFOULEMENT

LE PISTON DESCEND... Le clapet C

se trouve

plaque sur

son siege,

le piston

plonge dans le cylindre,

diminue

le volume

disponible en V2

et provoque

l'evacuation du produit


qui pousse

labilleB.

ILYA

REFOULEMENT ET MONTEE EN

PRESSION...



Lesfrottements engendres par le deplacement du produit a 1'interieur de la pompę et de ses accessoires ainsi que ceux provoques par les joints d'etancheite, crees de 1'electricite statique et des etincelles pouvant provoquer incendie ou explosion. 11 convient donc de relier la moto-pompe a la terre (voir § 02 et le manuel d'instruction du moteur pour son raccordementa la terre).





22 REGLAGES 1/1

La coupelle REP. 5 doit etre serree moderement. Le couple suivant est recommande pour les pompes 105 184-----: 0,44 a 0,68 mdaN. Un serrage trop important deteriore rapidement les joints de coupelle. Une cle est fournie pour permettre un serrage convenable.

PRÉMIER CAS:

a) Premiere mise en service:


- Le materiel est essaye en usine avec un plas-tifiant fluide. Avant remplissage avec le produit a appliquer, ii est imperatif de rincer la pompe avec un solvant ou un produit compatible avec le produit a appliquer.
- Avant rincage, verifier le serrage de la coupelle selon la valeur indiquee ci-dessus.

b) Resserrage de la coupelle:

- Remplir la coupelle de "lubrifiant PE".
- Faire fonctionner la moto-pompe, puis resserrer la coupelle apres 10 minutes, puis
- 1 heure, puis 1 journee de fonctionnement selon la valeur indiquee ci-dessus.
- En cas de fuite, la coupelle doit etre resser-ree selon la valeur indiquee ci-dessus.

c) Procedure de resserrage:

- Decomprimer le moteur (voir procedure de decompression § 2 et 27).
- Decomprimer le circuit-produit (voir procedure de decompression § 2 et 27).
- Resserrer la coupelle.
- Nettoyer la coupelle.
- Remplir la coupelle de" lubrifiant PE".
- Fermer les circuits de purge de la pompę
- Ouvrir la vanne d'air du moteur.



DEUXIEME CAS:

a) Replacement des joints de pompes:

- Monter la pompe equipee de ces joints selon la procedure indiquee au chapitre 29.
- Seuls les joints de presse-etoupe sont regla-bles.
- Serrer la coupelle fermement, la desserrer, puis la resserrer selon la valeur indiquee ci-dessus.

b) Resserrage de la coupelle:

- Remplir la coupelle de "lubrifiant PE".
- Faire fonctionner la moto-pompe, puis resserrer la coupelle apres 10 minutes, puis
- 1 heure, puis 1 journee de fonctionnement selon la valeur indiquee ci-dessus.
- En cas de fuite, la coupelle doit etre resser-ree selon la valeur indiquee ci-dessus.

c) Procedure de resserrage:

- Decomprimer le moteur (voir procedure de decompression § 2 et 27).
- Decomprimer le circuit-produit (voir procedure de decompression § 2 et 27).
- Resserrer la coupelle.
- Nettoyer la coupelle.
- Remplir la coupelle de" lubrifiant PE".
- Fermer les circuits de purge de la pompe
- Ouvrir la vanne d'air du moteur.

27 | PANNES ET INCIDENTS 1/2



PROCEDURE GENERALE DE DECOMPRESSION ET DE PURGE.

Afin d'eviterles risques de blessures corporelles, les injections de produit, les blessures provoquees parles pieces en mouvement ou les arcs electriques, ii est imperatif de suivre la procedure suivante avant toute intervention, lors de 1'arret du systeme, du montage, du nettoyage ou du changement de buse.

1/ Verrouiller le pistolet (vanne, robinet...) sur ARRET ou OFF.

2/ Couperl'anivee d'air parla vanne de décompression afin d'evacuer l'air residuel du moteur.

3/Deverrouillerle pistolet (vanne, robinet...).

4/ Approcher le pistolet (vanne, robinet...) d'un seau metallique afin de recuperer le produit. Le maintenir contre la paroi de ce seau poureviter d'interrompre la continuite de la mise a la terre (utiliser eventue!lement le fil avec etrier pour mettre le seau metallique a la terre).

5/ Ouvrirle pistolet (vanne, robinet...) de facon a purgerle circuit.

6/ Reverrouillerle pistolet (vanne, robinet...) sur ARRET ou

Il Ouvrir la vanne de purge de la pompe et recuperer le produit

dans un seau metallique correctement relie a la terre.

8/ Laisser cette vanne de purge ouverte pendant toute la periodedel'intervention.

Si, malgre cette procedure, le fiexible ou la buse reste bouche ou que la pression n'a pas totalement disparu, desserrerAVEC PRECAUTION un raccord du flexible produit de maniere a faire chuterla pression.





PANNES ET INCIDENTS 27

PANNESETREMEDES DESCRIPTIONS FUITEAUX JOINTS DE COUPELLE

VERIFIER LA CONFORMITE DES CABLAGES AVANTINTERVENTION, Voir § 29

CAUSES

Serrage insuffisant de la coupelle.

REMEDES

Serrer la coupelle.

Mauvais montage des joints.

Verifierle montage.

Joints endommages.

Remplacer.

Mauvaise selection de la matiere des joints.

Verifierla compatibilte.

Joints uses.

Remplacer.

LA POMPE ESTARRETEE

Le produit est polymerise, durci, seche dans la pompę.

Nettoyer la pompe, changer les pieces

si necessaire.

La coupelle est trop serree.

Desserrer.

	Rupture de piece dans la pompę.	Demonter, venfier, remplacer.
LE MOTEUR SEMBLE FONCTIONNER	Pieces internes du moteur defaillantes.	Verifier le fonctionnement du moteur.
MAIS LA POMPĘ NE DEBITE PAS	Attelage defaillant.	Verifierl'attelage.
LA POMPĘ FONCTIONNE MAIS	Le clapet inferieur reste "colle" sur son sieqe.	Verifierle montage, 1'etat des pieces,
LE PRODUIT SORT	Le clapet inferieur est mai monte ou use.	le serrage des elements et les joints.
PEU OU PAS DU TOUT	Prise d'air dans le circuit d'aspiration.	
LA POMPĘ A L"ARRET	Clapet inferieur use ou mai monte.	Verifier et remplacer les pieces.
CONTINUE DE DESCENDRE	Bouchon ou vanne de purge non-etanche.	Verifier et remplacer les pieces.
LAPOMPEATARRET	Joints superieurs ou clapet superieur use ou mai monte.	Verifier et remplacer les pieces.
CONTINUE DE MONTER	Bouchon ou vanne de purge non etanche.	Verifier et remplacer les pieces.

La pompe estmalgavee. LE PISTON DESCEND

RAPIDEMENT

(FONCTIONNEMENT

ASIMPLEEFFET)

Verifierles parametres d'utilisation des accessoires (pression sur plateau suiveur ou canne d'aspiration, etc).

Les accessoires sont mai adaptes ou

obstrues.

Le produit est trop visqueux.

Mauvaise definition de la pompe.

Clapet inferieur use.

Verifier et remplacer les pieces.

Un corps etranger obstrue le clapet inferieur.

Nettoyer et verifier.

LE PISTON MONTE RAPIDEMENT

Clapet superieur use ou endommage.

Verifier et remplacer les pieces.

Un corps etranger obstrue le clapet superieur

Nettoyer et verifier.

Le clapet superieur est use.

Remplacer les pieces

LE PISTON MONTE ET DESCEND A DES VITESSES DIFFERENTES

Joints de tete de piston ou cylindre use(s).

Remplacer les pieces.

Clapet inferieur use.

Remplacer les pieces.

Mauvais montage des joints.

Verifierle montage.

Joints endommages.

Verifierle montage, changer si necessaire.

LES JOINTS DE COUPELLE SE DETERIORE RAPIDEMENT

Absence de "PE" dans la coupelle (sechage du produit pompe sur la tige de piston).

Nettoyer, remplacer les pieces si

necessaire.

Compatibilite produit/joints.

Verifier.

LA POMPE

NEDELIVREPAS

SUFFISAMMENT

DE PRESSION

Pression d'air au moteur insuffisante

(vanne insuffisamment ouverte, fuite d'air, etc.

Verifier, regler.

Alimentation en air du moteur insuffisante (flexible mai adapte).

Verifier.

Joints de coupelle

ou de tete de piston trop serres.

Verifierle montage ou desserrer la coupelle. LA POMPE CHAUFFE DE FACON IMPORTANTE

Joints de coupelle

ou de tete de piston trop serres.

Verifierle montage.

Diminuer la cadence de pompage.

EMBALLEMENT DE LA POMPE

Reservoir produit vide.

Remplir le reserwir, verifier le circuit d'aspiration, 1'absence de prise d'air.

FONCTIONNEMENT ANORMAL APRES EMBALLEMENT OU TEMPERATURE IMPORTANTE

Joints de tete de piston

ou de coupelle endommages.

Verifier, remplacer les pieces si

necessaire.

FUITE DE PRODUIT PAR LE CORPS DE LA POMPĘ

Cylindre mai serre.

Absence de joints ou joints endommages.

Verifier, remplacer les pieces si necessaire.





ENTRETIEN PREVENTIF



-AVANTTOUTEINTERVENTION, SUIVRE IMPERATIVE-MENT I_A PROCEDURĘ DE DECOMPRESSION ET LES CONSIGNES DE SECURITE, (voir § 02 & 27).

Journellement:

- Verifier le niveau de " PE " a 1'interieur de la coupelle (main-

tenira mi-niveau).

- Resserrer (moderemment) si necessaire la coupelle avec la cle fournie.
- Verifier le serrage des elements constitutifs.

ENTRETIEN CURATIF 1/2



Il est recommande de prevoir un entretien systematique apres un nombre determine d'heures de fonctionnement. Celui-ci est defini par le sen/ice d'entretien de Tutilisateur et est fonction du produit, de la cadence de travail et de la pression usuelle d'utilisation

- AVANT TOUTE INTERVENTION, SUIVRE IMPERATIVE-MENT LA PROCEDURE DE DECOMPRESSION ET LES CONSIGNES DE SECURITE (voir § 02 et 27).
- PRENDRE CONNAISSANCE DE LA NOMENCLATURE DES PIECES DETACHEES, (voir § 30).

DEMONTAGE (POMPE SEULE).

- Devisser les ecrous REP. 19 etdeposer la bride REP.1, les tirantsREP.14etla protection REP.4.
- Serrer la pompe horizontalement dans un etau par le corps REP.7.
- Devisser 1'ecrou REP.35 et recuperer la palette REP.34, la rondelle REP.33 et l'entretoise REP.32.
- Devisser le tube REP.37 et recuperer le joint REP.36.
- Devisser le corps de clapet REP.21 et le sortir avec le cla-pet inferieur REP. 28 et son siege REP.30.
- Extraire 1'ensemble piston /tige de palette.
- Devisser le cylindre REP.10.

DEMONTAGE DES JOINTS DE PRESSE-ETOUPE.

- Devisser la coupelle REP.5.
- Sortir les presse-joints REP.6 et REP. 12, les joints REP.11.
- Deposertous les joints.
- Nettoyertoutes les pieces, les inspecteren recherchant les traces d'usure ou de deterioration, les changer si necessaire. DEMONTAGE DU CLAPET INFERIEUR.
- Sortir du corps de clapet REP.21, le siege REP.30 et le clapet inferieur equipe.
- Devisser 1'ecrou de presse-etoupe REP.24.
- Sortir la rondelle male REP.25, les joints REP.26, la rondelle femelle REP.27.
- -Demonterle joint REP.18.
- Nettoyer toutes les pieces, les inspecter en recherchant les traces d'usure ou de deterioration, les changer si necessaire. DEMONTAGE DU CLAPET SUPERIEUR.
- Devisser l'ecrou REP.23 et devisser la tige de palette REP.31.
- Devisser le clapet de piston REP.22.
- Devisser la douille de piston REP.20 et sortir l'ecrou de piston REP.16, la rondelle male REP.44, les joints de piston REP.45, la rondelle femelle REP.46.
- Nettoyertoutes les pieces, les inspecteren recherchant les traces d'usure ou de deterioration, les changer si necessaire. REMONTAGE DU CLAPET INFERIEUR.
- Monter la rondelle femelle REP.27, les joints REP.26, la rondelle male REP.25, dans le sens indique sur le schema.
- Visser l'ecrou de presse-etoupe REP.24 (sans serrage).

REMONTAGE DU CLAPET SUPERIEUR

- Monter l'ecrou de piston REP.16, la rondelle male REP.44, les joints REP.45 et la rondelle REP.46, dans le sens indique sur le schema.
- Visser la douille de piston REP.20 sur l'ecrou de piston.
- Placer la douille de piston equipee sur le clapet de piston REP.22.
- Visser le clapet de piston REP.22 dans la tige de piston REP.15. Coller avec une colle "frein filet type Loctite...". REMONTAGE DES JOINTS DE PRESSE-ETOUPE.
- Monter la rondelle male REP.6, les joints de presse-etoupe REP.11, la rondelle femelle REP.12 dans le sens indique sur le schema.
- Visser la coupelle REP.5 sur le corps de pompe REP.7 (sans serrage).

MONTAGE FINAL

- Lubrifier les joints de presse-etoupe et de tete de piston.
- Placer les joints REP.9 a 1'interieur du corps de pompe REP.7, du corps de clapet REP.21.
- Glisser la tige de piston REP.15 equipee a 1'interieur du corps REP.7, la pousser vers le haut.
- Visser le cylindre REP.10 jusqu'en butee.
- Visser la tige de palette REP.31, serrer l'ecrou REP.23.
- Visser le corps de clapet REP.21 sur le cylindre REP.10 jus-qu'en butee.
- Glisser le clapet inferieur REP.28 sur la tige de palette REP.31 et serrer moderement l'ecrou de presse-etoupe REP.24.
- Monter le joint REP.18 dans le corps de clapet REP.21.
- Monter le siege REP.30 et le pousser dans son logement.
- Placer le joint REP.36 a 1'interieur du corps de clapet REP.21.
- Visser le tube de remplissage REP.37 jusqu'en butee.
- Placer Tentretoise REP.32, la rondelle REP.33 et la palette REP.34 sur la tige de palette REP.31.
- Visser l'ecrou frein REP.35.
- Serrer moderement la coupelle REP.5.
- Reaccoupler la pompe au moteur selon les indications du manuel moto-pompe.

MANUEL D'INSTRUCTIONS



NOTES



MANUEL D'INSTRUCTIONS


REF. 05184 01 - - /105184 02 --/105184 03--/105184 10_

MAINTENANCE
PMP9.3 m

30 I NOMENCLATURES 1/3

UNIOUEMENT...C

■F. 105184 01 - -1105184 02 - - f 105184 03 - -110518410 - -





MANUEL D'INSTRUCTIONS

REF. 105184 01 --/10518402--/10518403--/10518410--



30 I NOMENCLATURES 2/3

NOTA: Afin d'accelerer les livraisons de pieces de rechange, merci de nous transmettre les renseignements suivants: - Designation de la piece - Reference - Ouantite desiree. - Reference de la pompe et N° de serie (sur plaque d'identification).

	ERENCES POMPES D.^∎DESIGNATION ^^H	MATIEF PIECES		REF.	105184 01	105184 02	105184 03	10518410
у	BRIDE DE LIAISON	ALU	1	210620	b	b	b	b
9	PLAOUE D'IDENTIFICATION	ALU	1		b	b	b	b
У	RIVET	ACER	2		b	b	b	b
S	PROTECTION	ACER	1	210622	b	b	b	b
Q	COUPELLE	ACER	1	210623	b	b	b	b
6	PRESSE-JOINT "F"	-	а		b	b	b	b
У	CORPS DE POMPĘ	INOX	1	210624	b	b	b	b
9	VANNEDEPURGE	INOX	1	210431	b	b	b	b
9]	JOINT TORIOUE	-	*		b	b	b	b
JB	CYLINDRE	ACER	1	210641	b	b	b	210642®
11	JOINT PRESSE-ETOUPE	-	*		b	b	b	b
12	PRESSE-JOINT "M"	-	а		b	b	b	b
jj	PIVOT	ACER	2	209582	b	b	b	b
I	TIRANT	ACER	4	210621	b	b	b	b
ij	TIGE DE PISTON	ACER	1	210625	b	b	b	210637®
li	ECROU DE PISTON	INOX	1	209692	b	b	b	b
17	BAGUE	-	*		b	b	b	b
18	JOINT TORIOUE	-	*		b	b	b	b
J	ECROU FREIN	ACER	4	88339	b	b	b	b
J	DOUILLE DE PISTON	INOX	1	209693	b	b	b	b
J	CORPS DE CLAPET	ACER	1	210635	b	b	b	210639®
*	CLAPET DE PISTON	INOX	1	210632	b	b	b	b
5	ECROU	INOX	1	88533	b	b	b	b
"	ECROU DE PRESSE-ETOUPE	INOX	1	8253	b	b	b	b
25	PRESSE-JOINT "M"	-			b	b	b	b
			a					
26	JOINT DE PALETTE	-	*		b	b	b	b
27	PRESSE-JOINT "F"	-	а		b	b	b	b
jj	CLAPET INFERIEUR	INOX	1	206279	b	b	b	b
ï۱	BRIDE	ACER	1	210056	-	b	-	b
30	SIEGE	-	а		b	b	b	b
j	TIGE DE PALETTE	INOX	1	209667	b	b	b	b
jj	ENTRETOISE DE PALETTE	INOX	1	209668	b	b	b	b
jj	CONTRE-PALETTE	INOX	1	209709	b	b	b	b
j i	PALETTE	INOX	1	209708	b	b	b	b
<i>i</i>	ECROU FREIN	INOX	1	88329	b	b	b	b
36	JOINT TORIOUE	-	*		b	b	b	b
j	TUBĘ DE REMPLISSAGE	INOX	1	209666	b	210057®	210337®	210356®
(S	POCHETTE DE JOINTS	-	0 v	roir§30, 3/3	b	b	b	b
(1	KIT DE REPARATION	-	0	105438	b	b	b	b


' '	CLE DE PRESSE-ETOUPE	ACER	1 209942	b	b	b	b
41	JOINT TORIOUE	-	*	b	b	b	b
42	CALE DE REGLAGE	-		b	b	b	b
JH	ETIOUETTES SECURITE	-	0	b	b	b	b
44	PRESSE-JOINT "M"	-	a	b	b	b	b
45	JOINT DE PALETTE	-	*	b	b	b	b
46	PRESSE-JOINT "F"	-	a	b	b	b	b

MANUEL D'INSTRUCTIONS

REF. 105184 01 --/10518402--/10518403--/10518410



30 INOMENCLATURES 3/3



- 84468 VITON/FPM 84471 VITON/FEP
- 84468 VITON/FPM
- 2 84468 VITON/FPM

ii2HI

- 2 84468 yiTOWFPM
- 2 84468 yiTOWFPM GARNITURE PRESSE-ETOUPE
- 6 209655 PTFE
- 6 209655 PTFE
- 3 209655 PTFE 3 206656
- 3 209656 PE 2 209657 CUIR
- 6 209658 PTFE **GRAPHITE**
- 3 84411
- PH

GARNITURE PISTON

- 6 209697 PTFF
- PTFE 6 209697
- PTFE 3 209698 3 209697
- 3 209698 PE 2 209699 CUIR
- 6 209700 PTFE
- **GRAPHITE**

PTFE GRAPH. 6 209700

JOINTTORIOUE

- PTFF 84391
- 84391 PTFE 84391
- PTFE
- 84391 PTFE
- 84391 PTFE 84391 PTFE

JOINTPALETTE

- 3 8146 PTFF
- 8146 PTFE 3
- 8146 PTFE 8146 PTFE
- 8146 PTFE

8146 PTFE


- **JOINTTORIOUE** VITON 80038
- 80038 VITON
- 80038 VITON
- 80038 VITON
- 80038
- 80038 VITON CALE DE REGLAGE


V = References et quantites communes a toutes les pompes, sauf indication contraire.
* = REF JOINTS DETERMINES PAR LE CHOIX DE LAPOCHETTE (non vendus separement voir § 33 3/3)

^{^ =} Ote montee selon pochette et suivant besoin.

[&]quot;..." = Que montee selon pochette et suivant besoin
"J = Pieces contenues dans le kit de reparation (wir § 3G)

<g> =INOX. Qualiteinox:316L/420/630.





.105438 ^MCOMPOSITION DU KIT DE REPARATION REF RE DESIGNATION QT REF. MftTIERE RE DESIGNATION QTE REF. MftTIERE DESIGNATION REP. QT REF. MftTIERE QT DESIGNATION RE PRESSE-JOINTT 209651 PRESSE-JOINT'M INOX SIEGE PRESSE-JOINT"P 1 209695 INOX 20967 20966 PRESSE-JOINTW 1 20967 PTFE 3 [44] PRESSE-JOINT"M' 209652 INOX 20969 INOX

PRECONISATION DES POCHETTES DE JOINTS

(OI) PTFE (+ Viton) Solyant-Ether-Cetone-Alcoolaromatigue-CertainsyernisSpeintures.

[02) PTFE (+Viton/FEP) Solvant- Ether-Cetone-Alcool aromatique-CertainsyernisSpeintures, peinturesPU- Pharmacie- Cosmetique-CertainsyernisSpeintures. Certainsproduits alimentaires.

[03/ PTFE + PE (+Viton) Colleepoxy- Butyl -Mastic PVC-Silicone-Certainsvernis-Peinture + CUIR (+Viton) Peinture-Vemis-Graisse-Huile-Encre-Peinturehydrosoluble

[05) PTFE GRAPHITE (+Viton) Peinture-Vemis-Encres-MasticsPVC-Butyl

[06] PU+PTFE GRAPHITE (+Viton) Mastics - PVC - Butyl ANUEL D'INSTRUCTIONS

NOTES



REXSON

24AVENUEAMPERE-Z.I. DEVILLEMILAN B.P.59, 91325 WISSOUS CEDEX FRANCE

TEL: 33 (0) 1 60 13 59 00 - FAX.: 33 (0) 1 69 20 81 90

www.rexson.com

office@rexson.com

Siege Social: KREMLIN REXSON -150, avenue de Stalingrad

93245 - Stains Cedex -France www.kremlin-rexson.com



manuel" PMP 9			
REXSON	REXSON	-^= 	IliaiIUCI. ı
IVir U REXSON			

DCCLARATION D'INCORPORATION (DIRECTIVE 98/37/CE du 22 Juin 1998) INCORPORATION DECLARATION (DIRECTIVE 98/37/CE from the 22nd June 1998) DECLARACION DE INCORPORACIÓN (DIRECTIVA 98/37/CE de 22 Juegos) EINGLIEDERUNGSERKLARUNG (DIREKTIVE 98/37/CE des 22 Juni 1998) DICHIARAZIONE DaINCORPORAZIONE (DIRETTIVA 98/37/CE del 22 Giugno 1998)

Lefabricant/ The manufacturer/El fabricante I Der Hersteller/II Costruttore:

KREMLIN-REXSON

150, avenue de Stalingrad

93245 - STAINS CEDEX - FRANCE

TEL: 33 (0) 1 49 40 25 25 - FAX: 33 (0) 1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

declare que la machine ou le sous-ensemble designe ci-dessous / ...declara que la maauina o elsub-conjunto asi como designado agufabajo/

...declaresthatthe machine or the undergroup mentioned hereunder/ ...deklariert dali die Machine oder die Untergruppe die unten beschrieben ist/...dichiara che la macchina o i sottoinsime qui' sotto descritti:

POMPES CLAPET PALETTE "MAJOR"

macchina;

Numero de l'equipement /Equipmentnumber/Numeró del equipo/ Nummer der Machine / Numero delia Numero de serie /Serial number/Numeró de serie/ Serien Nummer/ Numero di serie : Marque / Trademark / Marca / p C VC C\M Markę / Marca: Kt AoU IM ~~M------ me pourra etre mis en sen/ice avant que la machine dans laquelle il sera incorpore ne soit declaree conforme aux dispositions de la directive 98/37CE et a la legislation natbnale la transposant / frW------ ... could notbe used before the equipment with which it will be incorporated is deciared in conformity with the 98/37/CE directive clauses and international rules / .no podria serpuesto en sen/bio antes que la maquina en la cual debe ser incorporado sea declarada conforme a las disposbiones de la directiz 98/37/CE ya la legislación nacional la transponando. ...nicht in gang gesetzt werden kann, solange die Machine in die es eingebaut wird, nicht den Direktiven 98/37/CE und den nationalen Gesetzen furihre transponierung entsprechend annerkannt worden ist/ .non potra essere messo in sen/izio prima che la macchina nella quale sara incorporato non sara dichiarata conforme alb disposizioni delia direttiva 98/37CE ed alla legislazbne nazionale per la sua trasposizione : ~M----- ...est egalement conforme aux dispositions des directives europeennes suivantes/ Mft-----applies to the clauses offolbwing european directive/ TM-----tology and the contract of the contract .. .e inoltre conforme alle disposizioni delie direttive europee seguenti: ATEX 94/9/CE .est conforme aux dispositions des normes europeennes harmonisees suivantes / .and the following dispositions of the harmonised european norm/ 3----- ...asicomo es conforme a las disposiciones de las normas europeas harmonizadas siguientes/ '----- ... und den folgenden Dispositbnen der europaischen Normen angemessen sind / I----- ...e conforme alle disposizioni delie normę europee armonizzate seguenti: EN 292 / EN 418 / EN 809]----- ... est egalement conforme aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes <u>WQ</u>----- ...applies to the national norms and the following technical clauses / O----- ...asicomo es conforme a las normas nacionales y a las disposiciones tecnicas siguientes TM------ ...und ebenfalls den folgenden nationalen und technischen Normen angemessen sind/ I-----.e inoltre conforme alle norme nazionalied alle seguenti disposizioni tecniche : Fait a WISSOUS, le / Established at WISSOUS the/Hecho en WISSOUS, el / 01/03/2004

Synature / S,, / F,rrna /

Name des Unterzeichnenden /Nome del firmatario: P.JOURDAN

Nom dU Signataire / A/ame Ofsigner/Appe\\\CO del SignatoriO /

Fonction / Function / Function / Function / Function :

Ausgestelltin WISSOUS, ctem/Fatto a WISSOUS, il:

Directeur General / General Manager / Director General / General Direktor/ Director Generale.

REXSON

Unterschrfi / F.rma

REXSON



